


คู่มือผู้ใช้งาน

SMART PSS

1.ไปที่ Link : www.dahuasecurity.com/support/downloadCenter/software
 ดาวน์โหลด SmartPSS_International_Win32_IS_V2.02.1.R.180619



ในการเปิดโปรแกรมครั้งแรก
 จะบังคับให้ตั้งค่า Username และ Password



ในครั้งต่อไปจะมีหน้าต่างให้ใส่ Username และ Password
 แล้วกด Login


2.คลิกเครื่องหมาย + เพื่อเลือกเมนู Device

ชื่อเครื่องบันทึก
IP หรือ Domain ของเครื่อง
Port ใส่ 3777
ชื่อผู้ใช้ ของเครื่องบันทึก (admin)
รหัสผ่าน ของเครื่องบันทึก (cctv12345)

No.	Name	IP/Domain Name	Device Type	Device Model	Port	Channel Number	Online Status	SN	Operation
1	3L03	3L03BE7PZD1907	NVR	NVR	N/A	160042	Online	3L03BE7PZD1907	
2	3d	3d01668903567	NVR	NVR	N/A	160042	Online	3D01668903567	
3	3H00C5papla3K5	3H00C5papla3K5	DVR	XVR	N/A	80000	Online	3H00C5PAPLA3K5	
4	3H00E24app1v67	3H00E24app1v67	DVR	XVR	N/A	160000	Online	3H00E24APP1V67	
5	Condo						Online	3D0047PAG07112	
6	DH-SE130P						Online	N/A	
7	Home						Online	2K00E0HPAEH7C3F	
8	Jarun						Online	3D0167EPAZN2Z15	
9	Mod						Online	2K00F45PAEAKP059	
10	Office32						Online	3D00F4M037316	
11	OfficeCloud						Online	3D00Z38FAZCC330V	
12	PC-NVR						Online	N/A	
13	PangClient01						Online	3E044D2PWA00004	
14	Roswell						Online	3E044D2PWA00004	
15	Shop						Online	3D00D43PAEYV684H	
16	Whisdom						Online	3E044D2PWA00004	
17	benjarong						Online	2K00E24PAEHL3590	
18	pichayud						Online	3D00D43PAEYV684H	
19	ppp	2K0100OPEYV68SH	DVR	XVR	37777	160000	Online	2K0100OPEYV68SH	
20	sanghai	2K009ddpa089nt	DVR	XVR	N/A	160000	Online	2K009DDPA089NT	


ในการเพิ่มเครื่องบันทึก ต้องมีการเปิดเครื่องและต่อผ่าน Network ไว้
 และเมื่อเพิ่มสำเร็จ จะมีสถานะ Online

1.คลิกที่โปรแกรม SmartPSS > ใส่ UserName และ Password แล้วคลิก Login





User Name : admin
Password : cctv12345

2.คลิกเครื่องหมาย + เพื่อเลือกเมนู Live View




3.คลิกเลือกเครื่องบันทึกที่ต้องการ แล้วคลิกขวาเลือก Sub Stream จะแสดงภาพทุกกล้อง




เลือกรูปแบบการแบ่งภาพหน้าจอ

4. ตั้งค่าให้แสดงภาพเหมือนครั้งสุดท้าย Resume Last Preview




5. ตั้งค่าบันทึกรูปแบบการแสดงผล Save View




6. การดูภาพจาก View ที่ได้บันทึกไว้

ไปที่เมนู View > แล้วดับเบิลคลิกชื่อ View ที่ต้องการ

1.เอาเมาส์วางตรงกล้องที่ต้องการ คลิกขวา Stream Type > Main Stream



2.ดูที่เก็บ File ภาพนิ่ง หรือเปลี่ยนแปลงที่เก็บ




จะได้ออกเป็น file.jpg


Home_CAM 1_main_20180703143116_@1

ชื่อเครื่องบันทึก__จากกล้องที่__ ความละเอียดภาพ__ปี-เดือน-วัน-เวลา ที่จับภาพนิ่ง

1.คลิกเครื่องหมาย + เพื่อเลือกเมนู Playback




2.เลือกวันที่ > เลือกกล้องที่ต้องการ (ครั้งละ 1 กล้อง) > กด Search




เมื่อกด Search แล้วจะพบกราฟเวลา แสดงช่วงเวลาการบันทึก


3.คลิกกราฟเวลา เลือกช่วงเวลาที่ต้องการดูภาพ



4.ดูที่กับ File ภาพนิ่ง หรือเปลี่ยนแปลงที่เก็บ




จะได้ออกเป็น file.jpg


 Home_CAM 5_main_20180701081658_@1

ชื่อเครื่องบันทึก__จากกล้องที่__ ความละเอียดภาพ__ปี-เดือน-วัน-เวลา ที่จับภาพนิ่ง

1. จากการดูภาพย้อนหลัง เมื่อพบช่วงเวลาที่ต้องการสำรองข้อมูลแล้ว > คลิกรูปกรรไกร




กลับมาคลิกรูปกรรไกรอีกครั้งหนึ่ง




File.avi จะสามารถเปิดได้กับ Software Player ที่ ะ ไปได้


2.กด Start



3.ไปหิวข้อ Exported เมื่อถูกที่เก็บ File



จะได้อัปเป็น file.avi

 Home_ch5_20180703090034_20180703090921

ชื่อเครื่องบันทึก__จากกล้องที่__ปี-เดือน-วัน-เวลาเริ่มต้น__ปี-เดือน-วัน-เวลาสิ้นสุด